

УКАЗАНИЯ

по монтажу выключателя одно/двухклавишного
серий

«Лондон», «Мадрид», «Париж»


Installation directions
for single-key/double-key switch series
«London», «Madrid», «Paris»

1




Снять клавишу, путем
ее легкого поднятия
наконечником плоской отвертки.
Remove the key by hooking with a
flat screwdriver tip.


2



Отсоединить прижимную рамку,
подцепив ее поочередно с двух
сторон, наконечником плоской
отвертки.


Detach the clamping frame
by hooking its both sides by turns with a
flat screwdriver tip.






Подсоединить провода к контактным клеммам, затянуть винты.

Connect the wires to the contact terminal clamps, tighten the screws.



Установить механизм изделия в углублении стены, зафиксировать стопорные винты, затянув их до упора.
Install the mechanism into the hollow in the wall, tighten firmly the locking screws.

5 Собрать изделие в обратном порядке, плотно защелкнув прижимную рамку с корпусом изделия.
Assemble the product in inverse order, firmly snap the clamping frame to the unit housing.



6 Установить клавишу на место. В случае наличия у изделия индикации, убедиться что линза находится над индикаторной лампой изделия.
Install the key. If the unit have an indication, make sure that the lens is located above the indicator light.

